

FRONT PART

AP722113 SELKOS okosóra Használati utasítás



Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg a jövőbeli felhasználáshoz.

Termék áttekintése:



Jellemzők:

- 4.0 Bluetooth verzió
- 0,96 inches TFT kijelző
- Töltési feszültség: 5V DC
- 90 mAh-ás lítium-polimer akkumulátor 3.7V
- Hatótávolság: akár 10 méter
- Működési idő: 5-7 nap
- iOS 9.0 és Android 5.0 eszközökkel kompatibilis
- IP64 védelmi fokozat



Működés:
Az óra és az Ön mobil eszközének szinkronizálása az applikáción keresztül:

1. Töltse le a „Fit Pro”-t az APP Store-ból (iOS) vagy a Google Playstore-ból (Android). Az alábbi QR-kódról szintén elérhető.
2. Az óra bekapcsolásához tartsa nyomva a központi gombot.
3. Kapcsolja be a bluetooth és a helymeghatározó funkciót. Figyelem, a szinkronizálás után kikapcsolhatja a helymeghatározást.
4. Nyissa meg az APP-t az Ön eszközén (tartsa az órát közel a telefonjához a párosítás során).
5. Párosítsa az órát az Ön eszközével az alábbi lépések szerint:



6. A szinkronizálás után személyre szabhatja az APP-t az Ön személyes részleteivel valamint meghatározhatja a napi edzési céljait.
7. Fedezze fel az APP-ot hogy megtanulja a különböző funkciókat

Figyelem: ahhoz hogy az APP funkcióit használni tudja, előbb regisztrálnia kell az applikáción.

Figyelem: ahhoz hogy az APP jól működjön, engedélyeznie kell a jogosultságokat.

Figyelem: bármilyen frissítés befolyásolhatja az APP funkcióit

Funkciók:
Alvás mód:
Ez a funkció figyeli alvás közbeni tevékenységét, és az éjszakai mozdulatok alapján jelzi alvásának minőségét. A mérési idő 22:00 órától kezdődik és az eredményt az APP-on láthatja.

Mérések:
Ez az eszköz méri a szívverést, a vérnyomást és a vér oxigén százalékát. Nyomja a központi gombot addig, amíg eléri a kívánt mérési képernyőt és tartsa nyomva a gombot. Az óra hátulján megjelenik a zöld fényugár. Most elkezdheti a mérést.



Figyelem: a mérést az APP-ból kezdheti

szívverés, a vérnyomás és a vér oxigén százalék

Értesítések és riasztások

Ezzel az eszközzel Ön különböző riasztási módokat állíthat be, mint például az üzenet-értesítés, hívésemlekeztető és applikációs értesítés. Választhatja az ébresztő értesítést vagy az új értesítést.

Ez az eszköz tárolja az utolsó értesítést, Ennek megtekintéséhez nyomja meg az óra középső gombját, amíg el nem éri a képernyőt, majd tartsa lenyomva.

Figyelem: ha az üzenetet megnézte, utána az eltűnik.

Gyakorlati mód:
Ez az óra kiszámolja a lépéseket, a megtett távolságot és a kalóriaelfogyasztást. Nyomja a központi gombot, amíg az alábbi képernyő megjelenik és tartsa nyomva, amíg be nem lép. Nyomja meg a gombot, hogy lássa a különböző opciókat.



Figyelem: az óra adatai minden nap 00:00-tól lenullázódnak

szívverés, a vérnyomás és a vér oxigén százalék

Továbbá az eszköznek van „sport” funkciója, amivel mérheti az olyan sporttevékenységeit, mint például a futás, ugrókötélzés és a felülés. Ehhez nyomja meg a központi gombot amíg el nem éri a megfelelő képernyőt és tartsa nyomva a gombot a belépéshez. Nyomja meg a gombot hogy lássa a különböző opciókat és tartsa nyomva a gombot a belépéshez. Ebben a pillanatban az időzítő elindul. A befejezéshez nyomja meg és tartsa nyomva a központi gombot.



Futás Ugrókötélzés Felülés

Időjárás
Az eszköz mutatja telefon aktuális helymeghatározása szerinti időjárást, minimum/maximum hőmérsékletet



Zene
Ez a funkció lejátszza/szünetelteti a zenét az Ön mobiltelefonján, valamint választhatja az előző/következő zeneszámot.



Figyelem
Az óra főképernyője elrendezésének megváltoztatásához nyomja meg a központi gombot, amíg ez a képernyő megjelenik. Tartsa nyomva a gombot a belépéshez és utána nyomkodja, amíg eléri ezt a képernyőt.

Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot hogy lássa a három lehetséges opciót. Az egyes opciókba való belépéshez nyomja meg és tartsa nyomva a központi gombot amíg eléri a kívánt opciót.

Az óra kikapcsolása:
Ebben az opcióban  nyomja meg a központi gombot, amíg eléri ezt a képernyőt  tartsa nyomva a gombot.

Az óra beállításainak törlése:
Ebben az opcióban  nyomja meg a központi gombot, amíg eléri ezt a képernyőt  tartsa nyomva a gombot.

Töltés:
Csatlakoztassa az eszköz USB csatlakozóját a megfelelő konnektorhoz

Figyelmeztetések:

1. Ne tegye ki az eszközt esőnek vagy nyirkos környezetnek.
2. Előzze meg, hogy az eszköz leessen, mert az komoly sérüléseket okozhat.
3. Ne szedje szét, ne javítsa és ne alakítsa át az eszközt önállóan, lépjen kapcsolatba szakemberrel.
4. Hogy minden kockázatot elkerüljön, ne dobja az eszközt helytelen szemetesbe vagy a tűzbe, mert beépített lítium-akkumulátor van benne.
5. Száraz ruhával takarítsa az eszközt.
6. Ne tegye az eszközt közvetlen hőforrás mellé vagy közvetlen napsugárzásnak.
7. Ne tegyen semmiféle fém eszközt a készülékbe, mert rövidzárlatot okozhat.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:
• RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
• Radióberendezésekről szóló irányelv (RED) – 2014/53/EU

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektronos élettartamának lejártá után az Ön háztartási hulladékától elkülöníthető kell (jráhasználni). Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkat hívja a helyi hatóságokat.

VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használati esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

CE RoHS

Forgalmazó: Cool collection, Budapest Pf:176, 1476, Magyarország
Cégjegyzékszám: 01-06-276783
Székhelyi ország: Kín

AP722113 Smart Bracelet Selkos User manual



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview



Specifications:


- Bluetooth Version: 4.0
- 0.96 inch TFT screen
- Charging Voltage: 5V DC
- Li-polymer battery 90mAh 3.7V
- Operating Distance: Up to 10 meters
- Working Time: 5-7days
- Compatible with iOS 9.0 and Android 5.0 or newer
- Degree of Protection: IP64



Operation:

Synchronize the watch with your mobile device through the application:

1. Download “Fit Pro” from APP Store (iOS) or Google Playstore (Android). Also available from the QR code shown below.
2. Hold down the main button to power on the watch.
3. Turn on the Bluetooth and location on your device.
4. Note: After synchronizing, you can disconnect the location.
5. Open the APP on your device (keep the watch near your phone while pairing).
6. Pair the watch with your device by following these steps.
7. Explore the APP to learn about the different functions.



Note: To use some of the APP functions, firstly you will need to register on the application.

Note: For the APP to work correctly you will need to agree to the APP permissions.

Note: Any updates may affect the APP functions.

Functions:

Sleep Mode
This function can automatically detect and recognize your sleeping status and yours monitors whole sleep progress based on the movements you make during the night. The measurement time is from 22:00h and you can see the result in the APP.

Measurements
This device allows you to measure the heartbeat, the blood pressure and blood oxygen percentage.

Press the main button until you get to the desired measurement screen, then hold down the button.
From the back of the bracelet, a green light beam will appear. Now you can start measuring.



Note: You can start the measurement from the APP.

Blood pressure, heartbeat and blood oxygen

Notifications and Alarms


This device allows you to set different alarm types, such as message notify, call reminder and Application notify.

You can also set the alarm clock or sedentary reminder.

This device stores the last notification. To see it, press the central button of the watch until you reach the screen then keep it pressed down.

Note: Once the notification has been seen, the message will disappear.

Exercise Mode:
This watch calculates steps, walking distance and calorie consumption. Press the main button until the following screen appears, then keep it pressed down to access. Press the button to see the different options.



Note: Watch data will start from zero every day at 00:00h

In addition, the device has the function “sports”, which allows you to monitor sports activities such as running, jump rope or sit-ups. To do this, press the central button until you reach to corresponding screen and keep it pressed to access. Press the button to see the different options and keep it pressed again to access. At this moment, the timer will start. To finish, press and hold down the central button.



Running Jump rope Sit-ups

Weather
The device displays the weather and minimum / maximum temperature of the mobile phone’s actual location.

Music
This function allows you to Play/Pause music on your mobile phone as well as go back or forward to next track.



Note:
To change the layout of the main clock screen, press the central button until you see this icon.

Keep the button pressed down to access then keep pressing until you reach  

Press and hold to access and keep pressing to see the three available options. To enter an option, press and hold down the central button on the desired option.

Power off the watch:
In the  option, press the central button until you reach  and keep it pressed.

Reset the watch:
In the  option, press the central button until you reach  and keep it pressed.

Charging:
Connect the USB connection of the device to an appropriate power outlet.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

This item is in conformity with the following standards:
• RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
• Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material - for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

CE RoHS

Distributor: Cool Collection, 1476, Budapest, Pf:176, Hungary
Company registration number: 01-06-276783
Made in China